


BELANGRIJK

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u de kachelventilator in gebruik neemt. In geval van onjuist gebruik of het niet volgen van de veiligheidsvoorschriften wordt iedere aansprakelijkheid afgewezen en zal de garantie niet van toepassing zijn.

GEBRUIK EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Plaats de ventilator zover mogelijk achter op de kachel en met minimaal 10 cm afstand van het rookkanaal
- Werkt optimaal tussen 80 en 250 °C, niet gebruiken boven de 350 °C
- Plaats de ventilator nooit op een onbeschermd oppervlak als deze nog steeds warm is
- Niet aanbevolen om de ventilator te verplaatsen wanneer deze in gebruik is tenzij in geval van nood. Onthoud bij deze gelegenheid om handschoenen te dragen voor bescherming tegen brandwonden of letsels door de roterende messen
- Houd alle obstakels op afstand terwijl de ventilator in gebruik is
- Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren onder toezicht staan rond je kachel en de kachelventilator



1. Houdt hier vast Zorg ervoor dat het handvat rechtop staat voor het plaatsen op de kachel.
2. Thermo-elektrische module
3. Koelvinnen
4. Basis GEVAAR: wanneer in gebruik is de basis heet NIET AANRAKEN!!!
5. Hitte gevoelig metaal Een beveiliging van de motor tegen oververhitting wanneer de contactoppervlaktetemperatuur de 250°C overschrijdt

TECHNISCHE GEGEVENS

Model no: 5901560

Starttijd: 60°C (← 20 sec.)

RPM: → 1100

Stille werking: ← 25db

brandstofbesparing: tot 17%

Afmeting (hxb): 19,3 x 18 cm

Gewicht: 540 gr.

Materiaal: Geanodiseerd aluminium

ONDERHOUD

De ventilator heeft geen speciaal onderhoud nodig. Reinig deze bij normaal gebruik met een schone vochtige doek indien nodig. Niet onderdompelen in water of elke reinigingsoplossing. Berg de ventilator veilig buiten het seizoen op in de originele verpakking.



Imported by:
Gimeg Nederland B.V.
Atoomweg 99
3542 AA Utrecht



PAPER / CARTA




Separate collection
Check your local municipal guidelines
Raccolta differenziata dei rifiuti
Controlla le linee guida del tuo comune

IMPORTANT

Read this manual carefully before you use the heater fan. In the event of incorrect use or failure to follow the safety instructions, every liability and the warranty will not apply.

USE AND SAFETY INSTRUCTIONS

- Place the fan as far as possible on the rear of the stove and at least 10 cm away from the flue
- Works optimally between 80 and 250 °C, do not use above 350 °C
- Never place the fan on an unprotected surface if it is still warm
- Not recommended to move the fan when it is in use unless in an emergency. For this occasion, remember to wear gloves for protection against burns or injury from the rotating blades
- Keep all obstacles away while the fan is in use
- Make sure that children and pets are supervised around your stove and the stove fan.



1. Hold here Make sure that the handle is upright for placing on the stove
2. Thermo-electric module
3. Cooling fins
4. Base **DANGER:** when in use the base is hot **DO NOT TOUCH !!!**
5. Heat sensitive metal A protection of the motor against overheating when the contact surface temperature exceeds 250°C

TECHNICAL DATA

Model no: 5901560

Start time: 60°C (← 20 sec.)

RPM: → 1100

Silent operation: ← 25db

fuel savings: up to 17%

Size (h x w): 19.3 x 18 cm

Weight: 540 gr.

Material: Anodised aluminum

MAINTENANCE

The stove fan does not require particular maintenance in normal operation, wipe it with a clean damp cloth if needed. Do not immerse in water or any cleaning solution. Safely store the fan in the original packaging during the off-seasons.



DOOR WARMTE AANGEDREVEN

Kachelventilator

Gebruiksaanwijzing

HEAT POWERED

Stove Fan

User Instruction